

Holtest (孔径千分尺)

简单准确测量内径尺寸

可更换测头的孔径千分尺套装

套装货号	型号	测量范围 *	套装内容	配件 (选件)
468-971	HTD-12RST	6 - 12mm	显示装置 6 - 12mm 1个 测头 6 - 8mm 1个 8 - 10mm 1个 10 - 12mm 1个 校正环规 (ø8, ø10) 各1个 接长杆 (100mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	
468-972	HTD-20RST	12 - 20mm	显示装置 12 - 20mm 1个 测头 12 - 16mm 1个 16 - 20mm 1个 校正环规 (ø16) 1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	
468-973	HTD-50RST	20 - 50mm	显示装置 20 - 50mm 1个 测头 20 - 25mm 1个 25 - 30mm 1个 30 - 40mm 1个 40 - 50mm 1个 校正环规 (ø25, ø40) 各1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	带有数据开关的SPC电缆 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)
468-974	HTD-100RST	50 - 100mm	显示装置 50 - 100mm 1个 测头 50 - 63mm 1个 62 - 75mm 1个 75 - 88mm 1个 87 - 100mm 1个 校正环规 (ø62, ø87) 各1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	
468-975	HTD-200RST	100 - 200mm	显示装置 100 - 200mm 1个 测头 100 - 125mm 1个 125 - 150mm 1个 150 - 175mm 1个 175 - 200mm 1个 校正环规 (ø125, ø175) 各1个 接长杆 (150mm) 1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	

* 不使用提供的标配测头，而去使用其它测头；或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。
(不能保证测量精度的准确性)



468-971
HTD-12RST

468-972
HTD-20RST

468-973
HTD-50RST

468-974
HTD-100RST



标配校正环规 (ø125, ø175)

468-975
HTD-200RST

选件

详细信息参见 A-21 页
USB Input Tool (2m): 06ADV380B
U-WAVE-T连接电缆
No.02AZD790B (160mm)
No.02AZE140B: 脚踏开关用

不可更换测头的孔径千分尺套装

套装货号	型号	测量范围 *2	套装内容	配件 (选件)	
				接长杆	SPC 电缆
468-981	HTD-12RFST	6 - 12mm	显示装置 6 - 8mm 1个 8 - 10mm 1个 10 - 12mm 1个 环规 (ø8, ø10) 各1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	100mm 1个	带有数据开关的SPC电缆 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m)
468-982	HTD-25RFST	12 - 25mm	显示装置 12 - 16mm 1个 16 - 20mm 1个 20 - 25mm 1个 环规 (ø16, ø20) 各1个 扳手 2个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 2个*1	
468-983	HTD-50RFST	25 - 50mm	显示装置 25 - 30mm 1个 30 - 40mm 1个 40 - 50mm 1个 环规 (ø30, ø40) 各1个 扳手 1个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 1个	
468-984	HTD-75RFST	50 - 75mm	显示装置 50 - 63mm 1个 62 - 75mm 1个 环规 (ø62) 1个 扳手 1个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 1个	
468-985	HTD-100RFST	75 - 100mm	显示装置 75 - 88mm 1个 87 - 100mm 1个 环规 (ø87) 1个 扳手 1个 内六角扳手 1个 十字螺丝刀 1个	150mm 1个	

*1 总共有2个接长杆: 1个接长杆**952621** (测量范围: 12-16mm 16-20mm).另一个接长杆**952622**(测量范围: 20-25mm) 由于安装位置不同, 2个接长杆不可以连接。

*2 不使用提供的标配测头, 而去使用其它测头, 或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)。



468-981
HTD-12RFST



468-982
HTD-25RFST



468-983
HTD-50RFST



468-984
HTD-75RFST



468-985
HTD-100RFST

选件

详细信息参见 A-21 页
USB Input Tool (2m): 06ADV380B
U-WAVE-T 连接电缆
No.02AZD790B (160mm)
No.02AZE140B: 脚踏开关用